

Garaažiuste ja detailide hooldusjuhend.

Et tagada uste ohutu ja normaalne kasutus, vajavad kontrollimist ja regulaarset hooldamist alljärgnevad uste osad. See on ära toodud ka EN-normatiivides. Kui klient ei telli hooldust M.K.Door OÜ-lt, siis ei kehti ka uksele garantii.

Üldine kirjeldus:

1. Keerdvedrud, kinnitid ja teised komponendid, mis on kinnitatud vedrude ja teras trosside külge, on eriti suure pinge all. Kui neid hoolikalt ei kontrollita, võivad juhtuda füüsilised vigastused või kahjud! Seetõttu garaažiuste furnituur peab olema toodetud ainult kvalifitseeritud garaažiuste tootjate poolt.
2. Kahjustatud või kulunud detaile vahetust peab tegema ainult garaažiuste tootja kvalifitseeritud spetsialist.
3. Uste kontrollimise ajal tuleb alati voolu toide välja lülitada. Veenduge, et keegi ei saaks teist sõltumata voolu tagasi lülitada.

REGULAARNE HOOLDUS:

Peale paigaldust:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Õlitada juhtsiine | Spetsialisti poolt |
| 2. Õlitada rullikuid | Spetsialisti poolt |
| 3. Õlitada rullikute võlle | Spetsialisti poolt |
| 4. Õlitada vedrude pakette | Spetsialisti poolt |
| 5. Õlitada hingi | Spetsialisti poolt |
| 6. Õlitada lukku | Spetsialisti poolt |

Üks kord kuus:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Õlitada juhtsiine | Spetsialisti poolt |
| 2. Õlitada rullikuid | Spetsialisti poolt |
| 3. Õlitada rullikute võlle | Spetsialisti poolt |
| 4. Õlitada vedrude pakette | Spetsialisti poolt |
| 5. Õlitada hingi | Spetsialisti poolt |
| 6. Õlitada lukku | Spetsialisti poolt |

Peale 3 kuud:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Visuaalne kontroll | Spetsialisti poolt |
| 2. Kontrollida vedrude pinget ja vajaduse pingutada | Spetsialisti poolt |
| 3. Vajadusel üle õlitada kõik ülal nimetatud osad | Spetsialisti poolt |

Iga 6 kuu tagant (või iga 750 tsükli järel):

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kontrollida külje tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Kasutaja poolt |
| 2. Kontrollida ülemisi tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Kasutaja poolt |
| 3. Kontrollida alumisi tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Kasutaja poolt |
| 4. Vajadusel üle õlitada kõik ülal nimetatud osad | Kasutaja poolt |
| 5. Kontrollida paneele | Kasutaja poolt |
| 6. Puhastada aknaid (kasutada lihtsalt vett, mitte abrasiiv puhastus vahendied | Kasutaja poolt |
| 7. Puhastada ukсед ja ümbrus mustusest | Kasutaja poolt |

Iga 12 kuu tagant (või iga 1500 tsükli järel):

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kontrollida vedru kinnitusi vedrude kapslites | Spetsialisti poolt |
|--|--------------------|



- | | |
|--|--------------------|
| 2. Kontrollida vedrude pinget ja vajaduse pingutada | Spetsialisti poolt |
| 3. Kontrollida teras trosse kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Spetsialisti poolt |
| 4. Kontrollida teras trsosside kinnitusi | Spetsialisti poolt |
| 5. Kontrollida kulumise suhtes laagreid ja võlle | Spetsialisti poolt |
| 6. Hingede kontroll | Spetsialisti poolt |
| 7. Kontrollida paneele vigastuste, kulumise ja rooste osas | Spetsialisti poolt |
| 8. Kontrollida vastavalt instruktsioonile vedru purunemiskaitset | Spetsialisti poolt |
| 9. Kontrillida automaatseid ohutus süsteeme | Spetsialisti poolt |
| 10. Kontrillida uste toimimist, avades neid käsitsi | Spetsialisti poolt |
| 11. Õlitada vedrusid | Spetsialisti poolt |

Iga 2 aasta järel (või iga 3000 tsükli järel):

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Õlitada kõiki detaile loetletud 1 osas | Spetsialisti poolt |
| 2. Kontrollida vedru kinnitusi vedrude kapslites | Spetsialisti poolt |
| 3. Kontrollida vedrude pinget ja vajaduse pingutada | Spetsialisti poolt |
| 4. Kontrollida teras trosse kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Spetsialisti poolt |
| 5. Kontrollida teras trsosside kinnitusi | Spetsialisti poolt |
| 6. Kontrollida kulumise suhtes laagreid ja võlle | Spetsialisti poolt |
| 7. Hingede kontroll | Spetsialisti poolt |
| 8. Kontrollida paneele vigastuste, kulumise ja rooste osas | Spetsialisti poolt |
| 9. Kontrollida vastavalt instruktsioonile vedru purunemiskaitset | Spetsialisti poolt |
| 10. Kontrillida automaatseid ohutus süsteeme | Spetsialisti poolt |
| 11. Kontrillida uste toimimist, avades neid käsitsi | Spetsialisti poolt |
| 12. Õlitada vedrusid | Spetsialisti poolt |
| 13. Kontrollida külje tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Spetsialisti poolt |
| 14. Kontrollida ülemisi tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Spetsialisti poolt |
| 15. Kontrollida alumisi tihendeid kulumise, vigastuste ja rebendite osas | Spetsialisti poolt |
| 16. Kontrollida teljed | Spetsialisti poolt |
| 17. Kontrollida alumisi klambreid kulumise ja vigastuste osas | Spetsialisti poolt |
| 18. Kontrollida trossirattaid | Spetsialisti poolt |
| 19. Kontrollida ja üle kinnitada lukud | Spetsialisti poolt |
| 20. Kontrollida juhtsiinie | Spetsialisti poolt |
| 21. Kontrollida uste seinte ja lae kinnitusi | Spetsialisti poolt |

Vedru purunemise korral:

NB! Peale vedru purunemist ärge ise midagi puutuge. Oodake kvalifitseeritud spetsialisti saabumist!

Terastrosside prunemise korral:

NB! Peale teras trossi purunemist ärge ise midagi puutuge. Oodake kvalifitseeritud spetsialisti saabumist!

Õlitamiseks kasutada: PTFE või SAE20

Puhastamiseks kasutada: Pehmet seepi veega. Mitte kasutada abrasiivseid seepe või vahendeid!

RIPO International ametliku esindaja allkiri: